

Bedienungsanleitung

Datenmess- und Speichersystem



Gerätevariante: N7/180/D-Ex1



Paul Wegener GmbH Marienstraße 24 D-06493 Ballenstedt

6. Auflage 2022, Redaktionsdatum 06/22

© Paul Wegener GmbH, Ballenstedt

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Bedienungsanleitung darf in irgend einer Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Paul Wegener GmbH, Ballenstedt reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise zur Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Störungs-	
	beseitigung	4
1.1		4
1.2	vvartung	4
1.3	Hinweise zum Umgang mit dem Batteriepack	5
1.4	Storungsbeseitigung	5
2	Datenmess- und Speichersystem PWBlogg	6
2.1	Ersteinrichtung	6
2.2	Estandtelle der Datenlogger PWBlogg N7	0
2.3	Einstellungen	0
2.4	Sensoren Dedienung der Detenlagger NZ	/
3	Measurer	0
4 11	Messung	0
4.1		0
4.Z	Sensoren Null Selzen	9
4.3	Alarmmeldung bei Grenzweituberschreitung	10
4.4 5	Ausschalten	10
ວ ດ	Sensoren an-/abmeiden Menii dea Datenlaggera	10
0	Auguertung	11
0.1	Crofik	11
612		12
612	Tabelle Druckon (nicht zulässig in Ex Atmosphäre)	12
611		12
6.2	Backup	12
0.Z 6 3	Dackup Parameter	13
6.0	Finstellungen	15
65	Status	16
6.6	Passwortschutz	16
7	MMC/SD	16
71	Frzeugte Dateien	10
8	Batterie	17
81	Batteriekontrolle	17
82	Batteriewechsel bei batterieversorgten Geräten	17
9	Technische Daten	18
9.1	Datenlogger	18
9.2	Explosionsschutz	19
9.3	EMV	19
9.4	Datenspeicher	19
10	Entsorgung von Batterien und Altgeräten	20
11	Hilfe bei Problemen	22

1 Sicherheitshinweise zur Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Störungsbeseitigung

1.1 Installation und Inbetriebnahme

Das Datenmess- und Speichersystem PWBlogg N7 ist nur dann für den bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb gasexplosionsgefährdeter Bereiche der Zone 1 vorgesehen, wenn auf dem Typenschild die entsprechende Sicherheitskennzeichnung angebracht ist.

Vor der Installation des Gerätes im Gefahrenbereich ist unbedingt zu überprüfen, ob die Umgebungsbedingungen dem Sicherheitsniveau des Datenloggers entsprechen (Umgebungstemperaturen, Gasgruppe, Temperaturklasse usw.). Die geltenden Errichter- und Betriebsbestimmungen sind einzuhalten

Für die Einbindung in den Potentialausgleich der Anlage oder des Systems ist der entsprechende Anschluss am Gehäuse des Datenloggers zu verwenden.

Hinweis: Der eigensichere Stromkreis des Datenloggers ist über das Gerätegehäuse geerdet.

Die Datenlogger des Typs N7/180/D-Ex1 besitzen zwei Sensorschnittstellen mit unterschiedlichen elektrischen Kennwerten (siehe Abschnitt 9.2 Explosionsschutz) und Steckverbindern. An diesen Schnittstellen dürfen nur zugelassene eigensichere Sensoren mit entsprechenden elektrischen Kennwerten angeschlossen und betrieben werden. Bei Änderungen der mitgelieferten Sensoren muss eine neue Bewertung der Eigensicherheit des Systems durchgeführt werden. An einem Sensoreingang darf nur jeweils ein Sensor angeschlossen werden! Externe Verteiler für den Anschluss mehrerer Sensoren an einem Sensoreingang sind nicht zulässig!

Die Benutzung des IR-Online-Anschlusses ist nur bei <u>Nichtvorhandensein einer explosiven Atmosphäre</u> gestattet! Verschließen Sie stets den unbenutzten IR-Online-Anschluss mit der dafür vorgesehenen Schutzkappe, um eine Verschmutzung der optischen Komponenten zu vermeiden.

Ist das Gerät mit einem externen IR-ONLINE-Anschluss ausgestattet, kann dieser sowohl zeitweilig als auch dauerhaft **außerhalb** der Gefahrenzone zum Anschluss an einen Laptop/PC oder ein Modem verwendet werden. Dieser IR-ONLINE-Anschluss ist auch mit steckbarer Verbindung Bestandteil des Messgerätes und darf nur mit dem Datenlogger genutzt werden, mit dem er ausgeliefert wurde. (Vergleiche I.-Nr. auf Typschild)

1.2 Wartung

Wartungsarbeiten am Datenlogger beschränken sich auf Batteriewechsel und Reinigung des Gerätes und die optische Kontrolle der Verbindungskabel der Komponenten des Messsystems.

Bei einer Beschädigung der Verbindungskabel wenden Sie sich zwecks Reparatur an den Hersteller.

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.

Die Geräte sind so konzipiert, dass ein sicherer Batteriewechsel innerhalb der Ex-Zone 1 möglich ist. Beachten Sie beim Batteriewechsel bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Es dürfen AUSSCHLIESSLICH die beim Hersteller erhältlichen Batteriepacks vom Typ BP16.5N5-Ex1 verwendet werden. Der Einsatz anderer Batterien oder Batteriepacks kann Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.
- Das Batteriepack wird im Gerät durch zwei Batteriehalter befestigt. Achten Sie darauf, dass das Batteriepack ordnungsgemäß in die Batteriehalter eingelegt und durch die Sicherungsbügel gesichert wird und beim Schließen des Gerätes keine Kabel eingeklemmt werden!

1.3 Hinweise zum Umgang mit dem Batteriepack

- Reiben bzw. reinigen Sie das Batteriepack nicht mit trockenen Gegenständen. Es besteht die Gefahr elektrostatischer Aufladung.
- Das in diesem Gerät verwendete Batteriepack kann bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen. Nicht aufladen, öffnen, über 100°C erhitzen oder verbrennen.
- Versuchen Sie nicht das Batteriepack gewaltsam zu öffnen, es enthält Bauteile, die sich durch Kurzschluss stark erhitzen.
- Bei einer sichtbaren Beschädigung des Batterieanschlusskabels, verwenden Sie dieses Batteriepack nicht weiter, sondern ersetzen Sie dies durch ein neues. Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Schließen des Gerätes nicht eingeklemmt wird.
- Verbrauchte Batterien sofort entsorgen, nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht öffnen und nicht ins Feuer werfen.
- Verwenden Sie bei diesen Arbeiten keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, um Schäden an der Elektronik des Gerätes vorzubeugen.



Achtung: Die Elektronik enthält elektrostatisch empfindliche Bauelemente. Beim Umgang mit k dieser Elektronik sind die ESD-Handhabungsvorschriften zu beachten!

1.4 Störungsbeseitigung

An Geräten, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen am Gerät dürfen nur von speziell ausgebildetem und berechtigtem Fachpersonal ausgeführt werden.

Besitzt das Messsystem steckbare Sensoranschlüsse (optional), kann das defekte Messmodul bzw. der defekte Druckaufnehmer zur Überprüfung oder Reparatur an den Hersteller eingeschickt werden. Ein aufwendiger Rückbau der Verbindungskabel zwischen Sensor und Messmodul entfällt.

2 Datenmess- und Speichersystem PWBlogg

Der Datenlogger PWBlogg N7/180/D-Ex1 ist als rein batteriebetriebenes Gerät erhältlich.

2.1 Ersteinrichtung

Messsysteme mit steckbaren Sensoren werden im ungesteckten Zustand ausgeliefert. Messmodul, Sensorkabel und Druckaufnehmer befinden sich einzeln in der Transportverpackung. Die Sensoren und die Verbindungskabel sind mit der Seriennummer und dem Messbereich des Sensors gekennzeichnet.

Beachten Sie bei der ersten Inbetriebnahme der Datenmess- und Speichergeräte die folgenden Hinweise:

- Installieren Sie zunächst die Software PWB-Soft und den USB-Treiber für das Online-Kabel.
- Schließen Sie anschließend den Datenlogger mittels IR-Online-Kabel an einer freien USB-Schnittstelle des PC an.
- Starten Sie die Software.
- Stellen Sie die serielle Schnittstelle im Dialog "Verbindungen" aus dem Menüpunkt "Programm" ein.
- Stellen Sie mittels "Verbinden" eine Verbindung zwischen PC und Datenlogger her.
- Nehmen Sie im Dialog "Konfiguration" alle notwendigen Einstellungen vor. Beachten Sie insbe-sondere, dass bei der Auslieferung eine **Abtastrate von 1min** eingestellt wird, um die Batterie des Gerätes zu schonen.
- Nach dem Bestätigen mit "Übertragen" wird der Datenlogger neu konfiguriert und der Datenspeicher gelöscht. Die Messung kann jetzt beginnen.
- Beachten Sie, dass zum Aktivieren der Messung der Datenlogger eingeschaltet und die eingestellte Zeit des "Messstarts" erreicht sein muss!
- Beachten Sie, dass es beim Einbinden der Relativdrucksensoren in den Potentialausgleich zu einer Nullpunktverschiebung kommen kann (Siehe Abschnitt 4.2 Sensoren Null setzen).

2.2 Bestandteile der Datenlogger PWBlogg N7

Der Datenlogger PWBlogg N7/180/D-Ex1 ist ausschließlich als batteriebetriebenes Gerät erhältlich. Er besteht aus den nachfolgend dargestellten Baugruppen:



Bild 1 Ausführung N7/180/D-Ex1

Die Bedienung und das Auslesen des Gerätes erfolgen wahlweise und je nach Ausstattung über Display und Tastatur, einen am IR-Online-Anschluss angeschlossenen PC/Laptop oder über eine wechselbare MMC/ SD-Karte.

Für die Einstellung des Gerätes und das Auslesen und Auswerten der Daten wird die Software PWB-Soft 3.0 empfohlen.

2.3 Einstellungen

Folgende für die Messwertaufnahme und Datenspeicherung relevanten Einstellungen sollten bei der Inbetriebnahme des Datenloggers an die Erfordernisse der Messung angepasst werden:

- Langtext (z.B. Firmenanschrift)
- Kurztext (Messort, Projektnummer)
- 6

- Messstart (Datum/Uhrzeit)
- Mess-Intervall
- Grenzwertvorgaben
- Abtast- und Speichermodi

Die wichtigsten Einstellungen können auch direkt am Gerät vorgenommen werden. Siehe Abschnitt 3 Bedienung des Datenloggers.

2.4 Sensoren

Steckbare Sensoren des Datenloggers PWBlogg N7/180/D-Ex1 werden im ungesteckten Zustand ausgeliefert. Datenlogger, Sensorkabel und Druckaufnehmer befinden sich einzeln in der Transportverpackung.

Alle Sensoren werden über ein digitales Interface abgefragt. An die für die jeweilige Schnittstelle vorgesehenen Steckplätze können die mitgelieferten Sensoren in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden. Unbenutzte Steckplätze werden mit den zugehörigen Verschlusskappen verschlossen, um eine Verschmutzung der Kontakte zu vermeiden.

Beim Einbinden von Relativdrucksensoren in den Potentialausgleich kann es zu einer minimalen Nullpunktverschiebung kommen. Die Verschiebung kann im drucklosen Zustand durch Aufruf der Menüfunktion "Null setzen" ausgeglichen werden.

Montagehinweise:





Achtung: Relativdrucksensoren sind mit einem Druckausgleichselement (DAE) ausgestattet. Dieses DAE befindet sich in Form eines kleinen runden Etiketts auf dem Verschlussdeckel des Sensors. Achten Sie darauf, dass das DAE nicht entfernt oder beschädigt wird und die Sensoren nach Möglichkeit waagerecht positioniert werden!



Datenlogger (Seitenansicht) können optional mit Spannband an Rohren o. ä. befestigt werden.

3 Bedienung der Datenlogger N7

Die Bedienung des Datenloggers erfolgt über das Grafikdisplay und die Folientastatur. Die unterschiedlichen Funktionen sind dabei in einer Menüstruktur angeordnet.

F1 bis F4

Funktionstasten, deren jeweilige Bedeutung durch Softkeys im Menü beschrieben wird. Die wichtigste Aufgabe ist das Navigieren im Menü bzw. das Bestätigen oder Abbrechen von Befehlsaufrufen.

Enter

Zur Bestätigung von Befehlen und zum Aufruf von Menüpunkten.

Esc

Zum Verlassen von Untermenüs und Abbruch von Befehlsaufrufen.

Ein/Aus, F5

Sondertaste für Ein-/Ausschalten der Messung bzw. Aufruf Hauptmenü.

Die Tasten können kurz oder lang betätigt werden. Bei langer Betätigung werden die Funktionstasten F1-F4 automatisch mehrfach aufgerufen. Die F5-, Enter- und Esc-Taste erhalten durch eine lange Betätigung eine Sonderfunktion, die in der nachfolgenden Beschreibung für die einzelnen Menüs erläutert wird.

4 Messung

4.1 Einschalten

Durch **langes** Drücken der F5-Taste wird die Messung aktiviert. Sollte bereits das Hauptmenü geöffnet sein, kann die Messung von hier aus durch **kurzes** Betätigen der F5-Taste ebenfalls gestartet werden. Nachdem die Frage "Einschalten?" mit F1 bestätigt wurde, beginnt die Messung. Auf dem Display erscheint der aktuelle Messwert bzw. die Meldung "Messung startet" mit einer Zeitangabe, falls ein späterer Messstart vorgegeben wurde.



Diese Online-Anzeige enthält außerdem in der obersten Zeile ein Symbol zur Anzeige des Batteriezustandes, der aktuellen Uhrzeit sowie bei eingesteckter MMC/SD-Card das Speicherkartensymbol. Die Menüpunkte sind im unteren Teil der Anzeige sichtbar. Bei eingeschalteter Messung erscheint der zusätzliche Menüpunkt Reset Min/Max. Hier können die Minimal- und Maximalwerte zurückgesetzt werden.



Auf der linken Seite werden die Kanalnummern der einzelnen Kanäle angezeigt. Mit den Tasten F1 und F4 kann zwischen den einzelnen Kanälen gewechselt werden. Durch Betätigen der F2- Taste wird die grafische Darstellung der letzten 100 Werte sichtbar. Diese passt sich der Schwankungsbreite der angezeigten Werte optimal an.



Weitere Informationen zum aktuell angezeigten Kanal erhalten Sie durch Drücken der Infotaste F3. Hier kann zwischen Minimal-, Maximal-, Deltawert und Multi-Anzeige gewählt werden. Zusätzlich kann der Messbereich des jeweiligen Sensors dargestellt werden.



Der Delta-Wert ist die Differenz des aktuellen Wertes zu dem Wert, der beim letzten Einschalten der Messung angezeigt wurde. Unterhalb dieses Differenzwertes wird die Zeit seit Einschalten der Messung bzw. des letzten Resets der Minima und Maxima und auf der rechten Seite der Maximalwert oben und der Minimalwert unten angezeigt. Bei externen Sensoren (Sensormodule) kennzeichnet ein *-Symbol hinter der Kanalnummer, dass der Sensorwert nicht abgefragt werden konnte. Der Messwert wird in diesem Fall als Ersatzwert aus dem letzten bekannten Wert gebildet. Falls die Abfrage mehrmals hintereinander erfolglos ist, wird eine Abfragesperre aktiviert, d.h. der Sensor nicht weiter abgefragt, und dies durch einen ,-' anstelle des Wertes angezeigt. Diese Sperre kann manuell durch langes Drücken von Esc für einen einzelnen Sensor bzw. durch Neustart der Messung für alle Sensoren aufgehoben werden.

4.2 Sensoren Null setzen

Einige Sensoren (z.B. relativ anzeigende Absolutdrucksensoren) erlauben die Korrektur des Nullpunktes. Zeigen Drucksensoren im drucklosen Zustand einen Wert ungleich Null an, dann sollte der im Gerät hinterlegte Nullpunktoffset korrigiert werden. Dazu muss die Messung eingeschaltet werden und in der Messwertanzeige der auf Null zu setzende Kanal aufgerufen werden (mit F1 bzw. F4 anwählen). Anschließend wird das Hauptmenü mit der Enter-Taste aufgerufen. Im Menü erscheint jetzt "Null setzen" als zusätzlicher Menüpunkt (ggf. über F1 bzw. F4 anwählen). Nach Aufruf des Menüpunktes und Bestätigung einer weiteren Abfrage, wird der aktuelle Messwert als Nullpunkt-Offset gespeichert. Der Kanal zeigt jetzt 0 an.

ACHTUNG: Das Nullsetzen darf nur im drucklosen Zustand durchgeführt werden!

4.3 Alarmmeldung bei Grenzwertüberschreitung

Wird einer der im Menüpunkt Kanalparameter eingestellten Grenzwerte über- bzw. unterschritten, erscheint die Meldung "!!! Alarm !!!" auf dem Display. Die Alarmmeldung erlischt durch Betätigen der Esc-Taste. Das Pfeilsymbol hinter der Kanalnummer signalisiert, dass der Alarm weiterhin registriert ist. Dieses Symbol erlischt, wenn der Messwert wieder außerhalb des Alarmbereichs liegt. Bei über externer IR-Online-Schnittstelle angeschlossenem iModem können Alarmmeldungen per SMS oder als E-Mail ausgegeben werden.



Eine Grenzwertüberschreitung bzw. -unterschreitung wird in der Messwertanzeige am Display durch Dreieck-Symbole dargestellt. Während eines Alarmzustandes wird von Intervall 1 auf Intervall 2 umgeschaltet. So kann das Messsignal im Alarmfall zeitlich feiner aufgelöst werden. Somit ist es notwendig, Intervall 2 immer kleiner als Intervall 1 einzustellen (siehe Seite 13 Intervall 1 und Intervall 2).

4.4 Ausschalten

Nach Betätigung der F5-Taste erscheint die Frage "Ausschalten"? Die Messung kann dann durch Betätigung der F1-Taste deaktiviert werden. Dieser Vorgang kann durch Drücken der F4-Taste abgebrochen werden. Nachdem die Messung ausgeschaltet wurde, werden die Daten auf der MMC/SD-Card automatisch abgespeichert, falls eine solche eingesteckt ist. Anschließend wird der erfolgreiche Speichervorgang auf dem Display angezeigt.

5 Sensoren an-/abmelden

Datenlogger des Typs N7/180/D-Ex1 sind mit digitalen Sensoren ausgestattet. Diese können im Gegensatz zu analogen Sensoren an jedem der am Gerät vorhandenen Steckanschlüsse betrieben werden. Die digitale Schnittstelle ermöglicht es, Sensoren am Messort auszutauschen bzw. neue Sensoren anzulernen. Im Menü Parameter \rightarrow Kanalparameter wird dazu der Kanal aufgerufen, der dem neuen Sensor zugeordnet werden soll. Der Datenlogger erkennt automatisch, wenn der für den Kanal vorgesehene Sensor nicht am Gerät angeschlossen ist und zeigt als letzten Menüpunkt "Anmelden" an.



Mit Enter startet die Suche nach dem Sensor. Wird ein neuer Sensor passenden Typs gefunden, dann wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Dabei werden Messbereich und Seriennummer des Sensors ausgegeben.

Erfolgreich 	
S000000	
0,00-25,00bar	

Voraussetzung für die erfolgreiche Suche ist, dass der Sensor als noch nicht zugeordnet markiert und höchstens ein als nicht zugeordnet markierter Sensor am Gerät angeschlossen ist! Soll ein an einem anderen Gerät bereits angemeldeter Sensor verwendet werden, dann muss er zunächst von diesem Gerät abgemeldet werden. Dazu wird dort bei angeschlossenem Sensor das Menü Kanalparameter dieses Sensors aufgerufen und der Menüpunkt "Abmelden" gewählt.

Alternativ kann der Sensor auch über eine PC-Software mittels Adapterkabel abgemeldet werden.



Der Sensor wird damit als "nicht zugeordnet" markiert und kann nun an einem anderen Gerät angemeldet werden. Auch das erneute Anmelden am bisherigen oder einem anderen für diesen Sensortyp vorgesehenen Kanal ist möglich.

6 Menü des Datenloggers

Die oberste Anzeigeebene des Datenloggers ist die Messwertanzeige, die in Abschnitt 4 beschrieben ist. Durch kurzes Betätigen der F5- oder Enter-Taste wird das Menü geöffnet, das folgende Untermenüpunkte enthält:



6.1 Auswertung

Auswertung
Grafik
Tabelle
Drucken
Logbuch
+

6.1.1 Grafik

Die Werte werden hier grafisch dargestellt. Durch Druck auf die Tasten F1 bis F4 kann ein Cursormenü aktiviert werden. Im Cursormenü kann mittels F1 zwischen dem rechten und linken Cursor umgeschaltet werden. Mit F2 und F3 können die Cursor nach links und rechts bewegt werden. Der Bereich zwischen dem linken und rechten Cursor wird mit Enter übernommen und vergrößert dargestellt. Im Cursormenü kann darüber hinaus mittels der F4-Taste der dargestellte Bereich gedruckt werden. Durch Betätigen der Taste F5 wird der vorherige Bereich wieder zur Anzeige gebracht.



6.1.2 Tabelle

Unter diesem Menüpunkt werden die Werte in tabellarischer Form dargestellt. Mit den Tasten F1 und F4 wird zwischen den Datensätzen navigiert. Mit F2 und F3 können die Kanäle ausgewählt werden.

2 Temperatur	с С
27.03.1111:21:56	20,16
27.03.1111:22:56	20.25
27.03.1111:23:56	20.08
21.03.1111:24:56	20.08
21.03.111126:56	20.20
27.03.1111:27:56	20.08
+	Ch+ 🛛 🕂

6.1.3 Drucken (nicht zulässig in Ex-Atmosphäre)

Unter diesem Menüpunkt werden die Messwerte an einem angeschlossenen Thermodrucker ausgegeben. Die Grafikausgabe erfolgt dabei Normal oder vergrößert (Zoom). Alternativ kann der Ausdruck als Status-Ausdruck erfolgen. Dabei werden die aktuellen Werte sowie Minima und Maxima aller Kanäle ausgegeben.

Drucken	
Normal	Ì
Zoom	
Status	
+	

6.1.4 Logbuch

In diesem Menüpunkt werden die aufgezeichneten Ereignisse, wie z.B. eine gestartete oder beendete Messung angezeigt. Mit F1 und F4 kann zwischen den einzelnen Einträgen navigiert werden.



Ċ	"v" Messung eingeschaltet	"-" Messung ausgeschaltet
ይ	"v" Alarm aktiv	"-" Alarm inaktiv
۵	"v" Speicherkarte vorhander	"-" Speicherkarte nicht vorhanden "x" Speicherkarte nicht lesbar
	"v" Batterie in Ordnung	"x" Batterie nicht in Ordnung
Ģ	"v" Netzteil angeschlossen	"-" Netzteil nicht angeschlossen
Ľ	"v" Modem ein	"-" Modem aus

6.2 Backup

Dieser Menüpunkt dient zur Datensicherung. Die Daten werden auf einer MMC/SD-Card gespeichert. Nach Betätigen der Enter-Taste erscheint die Frage "Daten speichern?". Das Backup kann dann durch Drücken der F1-Taste gestartet werden.

6.3 Parameter



Messstart

Unter Messstart wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Messung beginnen soll. Die Position des Cursors wird durch Betätigen der Tasten F1 und F4 verändert. Der entsprechende Wert kann mit Hilfe von F2 und F3 vergrößert oder verkleinert werden.

Intervall 1, die Zeit zwischen zwei Messwertabtastungen im normalen Betrieb, kann in diskreten Schritten zwischen 1 Sekunde und 60 Minuten eingestellt werden.

Intervall 1	
@1s	
02s	
035	
05s	

Intervall 2 bestimmt die Zeit zwischen zwei Messwertabtastungen im Alarmfall und bietet Einstellmöglichkeiten zwischen 1 Sekunde und einer Minute. Er muss immer kleiner oder gleich eingestellt sein als Intervall 1. Im normalen Betrieb werden die Messwerte im Intervall 1 gemessen und aufgezeichnet (in Abhängigkeit vom Speichermodus). Bei Erkennung einer Grenzwertverletzung wird auf Intervall 2 umgeschaltet und solange im Intervall 2 gemessen und gespeichert bis die Grenzwertverletzung aufgehoben ist (unter Berücksichtigung der eingestellten Hysteresewerte). Bei "Alarmüberwachung permanent" wird ständig im Intervall 2 abgetastet. Dadurch können Grenzwertverletzungen schneller erkannt werden. Es erfolgt sofort eine Umschaltung des Speicherintervalls von Intervall 1 auf Intervall 2. Zu beachten ist dabei, dass sich durch häufigere Abtastung der Sensoren der Energieverbrauch des Datenloggers erhöht und sich die Batterielebensdauer verringert!

Intervall 3

Wird für die Speicherung von Jahresdateien verwendet. Daten werden, unabhängig von Intervall 1 und Intervall 2, im Minutentakt aufgezeichnet und können in sogenannten Jahresdateien auf SD-Card gespeichert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Aufzeichnung mit sehr kleiner Abtastrate erfolgt, wodurch sehr große Datenmengen anfallen.

Speichermodus

Hier kann festgelegt werden, ob der Ringspeicher aktiv sein soll, so dass bei vollem Speicher die vorhandenen Werte überschrieben werden, ob nur Alarmwerte gespeichert werden sollen, eine permanente Alarmüberwachung stattfinden soll oder nur über einen verkürzten Zeitraum Alarmwerte gespeichert werden sollen, um Speicherplatz effektiver nutzen zu können.



Kanalparameter

Unter *Kanalparameter* können die kanalspezifischen Parameter für alle Kanäle des Gerätes eingestellt werden. Durch Betätigen der Enter-Taste werden die einzelnen Menüpunkte geöffnet. Dazu gehören der Modus, in dem "Anzeigen" und "Speichern" eingestellt wird, der Kanalname, der individuell vergeben werden kann, der obere und untere Grenzwert, bei deren Überschreitung die Alarmmeldung angezeigt wird, sowie die Hysterese, die bei Schwankungen der Anzeige im Grenzbereich ein permanentes Umschalten verhindert. Diese Einstellungen können mit Hilfe der Navigationstasten F1 bis F4 geändert werden. Digitale Sensoren können in diesem Menüpunkt an- und abgemeldet werden -> siehe Abschnitt 5 "Sensoren an-/abmelden".



Kurztext

Im Menüpunkt Kurztext wird der Cursor mit den Tasten F1 und F4 positioniert. Mit F2 und F3 kann aus den vorhandenen Zeichen ausgewählt werden.

Laden von SD/MMC

Diese Funktion ermöglicht die Datenübertragung mittels Speicherkarte zum Datenlogger. Die Auswahl der zu übertragenden Datei erfolgt mit F1 und F4. Durch Betätigen der Enter-Taste wird die Datenübertragung gestartet.

Speichern+Neustart

dient zur Übernahme aller geänderten Parameter sowie zum Löschen des Datenspeichers. Die Sicherheitsabfragen müssen mit F1 bestätigt werden. Kann durch langes Betätigen der Enter-Taste auch aus jedem anderen Punkt im Parametermenü aufgerufen werden.



Alle Parameter werden zunächst zwischengespeichert und erst mit Speichern+Neustart übernommen.

6.4 Einstellungen

Modulzeit

Die aktuelle Zeit des Datenloggers wird hier unter Modulzeit eingegeben. Dazu stehen die Navigationstasten F1 bis F4 wieder zur Verfügung. Änderungen der Werte müssen mit Enter bestätigt werden. Nach einer Sicherheitsabfrage können die Änderungen durch Betätigen der F1-Taste übernommen oder mit F4 verworfen werden.



LCD-Anzeige

Im Menüpunkt LCD-Anzeige wird eingestellt, wann nach letzter Betätigung der Tasten das Display und die Beleuchtung automatisch abschalten sollen. Weiterhin kann hier der Kontrast eingestellt werden. Die Änderungen werden durch Betätigen der Enter-Taste übernommen. +/- wechselt für F1 und F4 zwischen dem Eingabemodus für die einzustellenden Werte und der Cursorfunktion.



Drucker (nicht zulässig in Ex-Atmosphäre)

Der verwendete Druckertyp kann im Menüpunkt Drucker festgelegt werden und muss mit Enter bestätigt werden.

Sprache

Die Sprache der Menüführung kann über diesen Menüpunkt angepasst werden. Möglich sind dabei deutsch, englisch und polnisch.

6.5 Status

Dieser Menüpunkt zeigt die aktuell eingestellte *Modulzeit*, die aktuelle Position (nur bei vorhandenem GPS-Modul), den eingegebenen *Kurztext*, den freien internen Speicher, den freien Speicher einer eingelegten *MMC/SD*-Karte, die *Betriebsstunden* des Datenloggers, den Zustand der Batterie, die Seriennummer des Gerätes, *Baujahr* sowie die verwendete *Hard*- und *Firmwareversion* an.



6.6 Passwortschutz

Optional können die Menüpunkte "Ein/Aus", "Parameter" sowie "Modulzeit" vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Dazu bietet die Software PWB-Soft in ihrem Konfigurationsdialog ein entsprechendes Eingabefeld, in dem ein Passwort eingetragen werden kann. Per Datenkabel kann dieses anschließend in den Datenlogger übertragen werden. Sollten dann die Menüpunkte "Ein/Aus", "Parameter" oder "Modulzeit" angewählt werden, fordert eine Meldung zur Eingabe des Passwortes auf.

7 MMC/SD

Die MMC/SD-Card befindet sich in einem Steckplatz außen am Datenlogger. Sie bietet die Möglichkeit, Daten zu sichen und kablellos in einem PC/Laptop zu übertragen.

Beim Einlegen der Karte in den Datenlogger wird automatisch der freie Speicherplatz auf der Karte ermittelt.

Achtung: Da diese Information durch Suche der freien Bereiche auf der Karte ermittelt werden muss, kann die Suche insbesondere bei Karten mit großer Speicherkapazität einige Minuten dauern! Während dieser Zeit zeigt die Systemstatus-Anzeige ein Kartensymbol an.

Die Karte sollte während der Suche nicht entnommen werden!

Die Datensicherung kann entweder manuell per Menübefehl "Backup" oder automatisch beim Ausschalten der Messung erfolgen. Während des Speichervorgangs sollte die Speicherkarte nicht entfernt werden, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden.

Die MMC/SD-Card kann sowohl direkt in den am PC/Laptop vorgesehenen Anschluss, oder, falls nicht vorhanden, per Card-Reader in einen USB-Anschluss gesteckt werden. Die Speicherkarte wird automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Durch Anklicken des entsprechenden Laufwerksbuchstaben werden die gespeicherten Daten angezeigt. Die Daten können jetzt am PC unter Verwendung der Software PWB-Soft ausgewertet werden.

Vor Entnahme der MMC/SD-Card aus dem PC/Laptop sollte auf den Laufwerksbuchstaben der Speicherkarte mit rechter Maustaste das Kontextmenü geöffnet und die Funktion "Auswerfen" angewendet werden.

Eine ordnungsgemäße Speicherung der gesammelten Messdaten auf die externe Speicherkarte wird ausschließlich bei Verwendung der von der Paul Wegener GmbH gelieferten Speicherkarten garantiert! Die Karten werden formatiert geliefert, so dass sie ohne weitere Vorbereitungen am Datenlogger sofort verwendet werden können. Sollte dennoch einmal die Notwendigkeit des Formatierens bestehen, kann am PC/Laptop durch Anklicken des entsprechenden Laufwerksbuchstaben mit rechter Maustaste das Kontextmenü geöffnet werden und die Funktion "Formatieren" angewendet werden. Bitte beachten Sie, dass nur mit FAT oder FAT32 formatiert werden kann, da andere Dateisysteme vom Datenlogger nicht erkannt werden.

7.1 Erzeugte Dateien

Beim ersten Speichervorgang wird auf der MMC/SD automatisch ein Dateiordner erstellt, der der Seriennummer des Datenloggers entspricht. In diesen Ordner werden alle Messwertdateien beginnend mit "DAT00000. PWB" fortlaufend gespeichert.

8 Batterie

8.1 Batteriekontrolle

Die Firmware des Datenloggers berechnet den Batteriezustand. Dabei werden alle Aktivitäten der Peripherie des Datenloggers berücksichtigt, d.h. die Zeit, in denen z.B. das Display eingeschaltet ist oder der Datenlogger sich im Online-Modus befindet, wird erfasst und geht in die Berechnung der verbleibenden Batteriekapazität ein. Der Einfluss niedriger Temperaturen auf die verfügbare Kapazität des Batteriepaketes kann bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Der Hersteller nimmt auf Anfrage eine Abschätzung der Lebensdauer des Messsystems vor.

Bei Unterschreiten einer Mindestspannung wird die Messwertaufnahme gestoppt und der Datenlogger im Energiesparmodus betrieben. Unterschreitet die Batteriekapazität 20%, sollte die Batterie ersetzt werden. Die Entsorgung der Altbatterien wird ausführlich im Abschnitt Entsorgung von Batterien und Altgeräten beschrieben.

Im Falle einer auf unter 10% entladenen Batterie wird bei jedem Einschalten des Displays die Warnung "!!! **Batterie** !!!" ausgegeben.

8.2 Batteriewechsel bei batterieversorgten Geräten

Wir empfehlen, den Batteriewechsel vom Hersteller durchführen zu lassen. Sollten Sie die Batterie selbst wechseln, beachten Sie bitte die nachfolgende Hinweise.

Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** ein Batteriepack vom Typ BP16.5N5-Ex1! Dieses Batteriepack ist beim Hersteller des Datenloggers erhältlich.

Allgemeiner Hinweis für den Batteriewechsel:

Der Batteriewechsel sollte bei intakter Backup-Batterie ohne Datenverlust durchgeführt werden können. Auslesen der Daten vor dem Batteriewechsel dient zur Sicherheit im Falle einer entladenen Backup-Batterie. Ein Wechsel der Backup-Batterie kann nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Der Batteriewechsel wird bei N7-Geräten mit einem eigenen Menüpunkt unterstützt. Wechseln Sie dazu in das Menü "Einstellungen" des Gerätes. Der Untermenüpunkt "Batterie" gestattet die Kontrolle des Batteriezustandes und den Batteriewechsel.

Nach Bestätigung der Abfrage "Batterie wechseln?" sichert der Datenlogger den aktuellen Systemzustand und schaltet die Messung aus. Am Display erscheinen die Aufforderungen "Batterie wechseln!" und "Taste drücken".

Jetzt kann die Batterie des Gerätes durch eine neue Batterie wie folgt ersetzt werden.

- Lösen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben für die Befestigung des Gehäusedeckels.
- Lösen Sie vorsichtig den Steckverbinder am Batteriepack und entfernen Sie die alte Batterie.
- Setzen Sie die neue Batterie in den Batteriehalter ein und befestigen Sie diese mit den dafür vorgesehenen Sicherungsbügeln.
- Verbinden Sie die neue Batterie mit dem Steckverbinder des Datenloggers.
- Schließen Sie das Gehäuse wieder ohne die Verbindungskabel im Inneren zu quetschen.

Nach anschließendem beliebigem Tastendruck, erfolgt die Abfrage "Batterie gewechselt?". Wird diese mit "ja" bestätigt, dann wird das aktuelle Datum als Batteriedatum eingetragen und der Batteriezustand auf 100% zurückgesetzt.

Um nur das Batteriedatum zu aktualisieren, kann ebenfalls der Menüpunkt "Einstellungen/Batterie" aufgerufen werden. Bestätigen Sie dabei die Abfragen wie bei einem Batteriewechsel ohne dabei die Batterie abzuziehen!

9 Technische Daten

9.1 Datenlogger

Eingänge	max. 8 Eingäng Erfassung im e AD-Auflösung	ge für digitale Sensoren ingestellten Abtastintervall 16Bit	
Datenspeicher	0,5 MB optional 1 MB, 2 MB, 3,8 MB optional austauschbare Speicherkarte (MMC/SD bis max. 4GB)		
Grenzwert	einstellbarer oberer und unterer Grenzwert für jeden Aufzeichnungskanal		
Abtastrate	frei einstellbar	1s bis 1h	
AD-Umsetzer	16 Bit (65536 I	Digitalstufen, ±1LSB)	
Echtzeituhr	Abweichung ±	3 ppm (-15°C bis 60°C)	
Speichermodus	Ringspeicherm od. Linearspeic	odus (überschreiben der ältesten Daten bei vollem Speicher) chermodus (stopp bei vollem Datenspeicher)	
Schnittstelle	IR-Schnittstelle	e, 9600 Bd, maximal 57600 Bd beim Auslesen der Daten	
LCD-Display	128x64 Pixel, r Kontrast und A	nit LED Hintergrundbeleuchtung nzeigedauer einstellbar	
Stromversorgung	BP16.5N5-Ex1	Lithium Batterie eigensicher	
Betriebstemperatur	-2060°C		
Lagertemperatur	-3080°C		
Sensorschnittstelle 1:			
Steckverbinder: maximale Ausgangsspannung U _o : maximaler Ausgangsstrom I _o : maximale Ausgangsleistung: P _o : innere Kapazität C _i : maximale äußere Kapazität C _o : innere Induktivtät L _i :		Typ 67L/5 7,8V, Dauerversorgung 0,394A 0,768W 15,25µF 114,75µF vernachlässigbar	
maximale äußere Induktivität L _. :		1,6mH	

Sensorschnittstelle 2:

Тур 67В/5
7,8V, geschaltet im Messintervall
0,192A
0,374W
16,81µF
113,19µF
vernachlässigbar
5,9mH

Hinweis: Die Induktivität der verwendeten Sensoren darf 1% der maximalen äußeren Induktivität L_o nicht überschreiten. Datenlogger, Datenleitung (Kabel) und Sensoren sind vor Inbetriebnahme auf Eigensicherheit zu bewerten.

9.2 Explosionsschutz

Eigensicher II2G Ex ib op is IIB T4 Gb nach DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-11 und DIN EN 60079-28 für den bestimmungsgemäßen Einsatz innerhalb gasexplosionsgefährdeter Bereiche der Zone 1.

9.3 EMV

Geprüft nach EN 61000-6-3 (Störaussendung im Wohnbereich) und nach EN 50081-2 (Störfestigkeit im Industriebereich).

9.4 Datenspeicher

Die Datenlogger verfügen über internen Speicher mit einer Speichertiefe von 512kB, 1MB, 2MB oder 3,8MB. Die damit ohne Überschreiben von Daten verfügbare Aufzeichnungsdauer ist abhängig von der Kanalbelegung und der Auflösung und kann am einfachsten im Konfigurationsdialog der Software PWB-Soft abgelesen werden:

Konfiguration: X50	00000				- 🗆 X
Gerät	Parameter	Wert			æ
	Messstart	06.03.2018 07:24:59			
Messung	Intervall 1	1 min	•	181 Tage, 16 Stunden, 32 Minuten	Ŕ
Kanäle	Intervall 2	1 s	•	3 Tage, 40 Minuten	E
Freignigge	Optionen	Intervall 2 permanent			<u> </u>
Ereignisse		🗌 Nur bei Alarm speichern			
		Ringspeicher			
		Verkürzte Alarmspeicherung			
	Backup	bei Speicherüberlauf	•		
		Jahreslogger			
		Speicher nach Backup löschen			
				🖉 Übertragen 🛞 Schlie	eßen

Je nach Einstellung des Parameters "Ringspeicher" stoppt die Messung beim Erreichen des Speicherendes (Ringspeicher deaktiviert) oder die jeweils ältesten Daten werden zugunsten der neuen Daten gelöscht (Ringspeicher aktiviert).

Bei vorhandenem externen Datenspeicher (SD/MMC-Karte) können bei Speicherüberlauf oder regelmäßig (z.B. täglich) Backups des internen Speichers auf die Speicherkarte erfolgen.

Fehlerquellen

Die Analogsignale der Sensoren werden mit einer Auflösung von 16 Bit in einen digitalen Wert umgewandelt. Die im PWB-Soft-Programm oder am LCD-Display dargestellten Werte müssen auf die vorgegebene Anzahl von Nachkommastellen gerundet werden, so dass die Schrittweite zwischen zwei benachbarten Werten nicht immer identisch ist.

Mögliche Fehlerquellen sind Nichtlinearitäten des AD-Wandlers sowie Temperaturdrift und Langzeitalterung von Bauelementen.

10 Entsorgung von Batterien und Altgeräten

Für Elektroaltgeräte, Akkus und Batterien gelten besondere gesetzliche Vorschriften. Akkus, Batterien und Elektrogeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Endnutzer ist durch den Gesetzgeber zur Rückgabe dieser verpflichtet. Elektroaltgeräte, Akkus und Batterien können an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller / Verkäufer entsorgt werden.

Die Paul Wegener GmbH kommt als Verkäufer von Batterien und Elektrogeräten seiner Rücknahmeverpflichtung nach und übernimmt kostenlos die Entsorgung von Altbatterien und Altgeräten. Diese Rücknahmeverpflichtung beschränkt sich jedoch nur auf Elektroaltgeräte und Altbatterien/Altakkus der Art, die die Paul Wegener GmbH in ihrem Sortiment führt oder geführt hat, und die Menge die dem Endnutzer von der Paul Wegener GmbH geliefert wurde. Der Endnutzer trägt die Versandkosten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass das Datenmess- und Speichersystem

PWBlogg N7/180/D-Ex1

die Anforderungen der Richtlinien **2014/30/EU** zur elektromagnetischen Verträglichkeit und **2014/34/EU** für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt. Das Datenmess- und Speichersystem wurde unter Anwendung nachfolgender harmonisierter Normen entwickelt:

DIN EN 61000-6-3:2011-09	Fachgrundnorm Störaussendung – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
DIN EN 61000-6-2:2011-06	Fachgrundnorm Störfestigkeit – Industriebereich
DIN EN 60079-0:2019-09	Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60079-11:2012-06	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i"
DIN EN 60079-14:2014-10	Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errich- tung elektrischer Anlagen
DIN EN 60079-28:2016-04	Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 28: Schutz von Geräten und Übertra- gungssystemen, die mit optischer Strahlung arbeiten

Kennzeichnung als Kategorie 2 - Gerät für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1:

 $_{\rm X}$ II2G Ex ib op is IIB T4 Gb

-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

IBExU18ATEX1039

Überwachung des Qualitätsmanagementsystems durch:

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 – D-09599 Freiberg Tel.: 03731 3805 0 – Fax.: 03731 23650 Kenn-Nr. 0637 Paul Wegener GmbH Marienstraße 24 D-06493 Ballenstedt Tel.: +49(0)39483 96 300 Fax.: +49(0)39483 96 400 Internet: www.paul-wegener.de e-mail: info@paul-wegener.de

Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten!

Ballenstedt, 16.02.2022

Hersteller:

J. Maynut

Wegener Geschäftsführer

11 Hilfe bei Problemen

Problem	Maßnahme
Software meldet: "Keine Module gefunden!"	 Überprüfen Sie: ob die richtige Schnittstelle gewählt wurde das Kabel ordnungsgemäß mit dem Datenlogger und dem PC verbunden ist
Datenlogger hat keine Daten gespeichert	 Überprüfen Sie, ob: ein voreingestellter Startzeitpunkt erreicht wurde und die Messung eingeschaltet ist die Batterie des Gerätes in Ordnung ist alle Sensoren und die Kabel in Ordnung sind in der LCD-Anzeige Messwerte erscheinen Feuchtigkeit in den Datenlogger eingedrungen ist
Batterie ist verbraucht	Batterie wechseln oder vom Hersteller austauschen lassen
Passwort vergessen	Messdaten auslesen, Messwertdatei an den Hersteller schicken
Software liest die Mess- daten nicht vollständig aus oder meldet Fehler beim Auslesen der Messdaten.	 Überprüfen Sie, ob alle Verbindungskabel richtig befestigt sind Feuchtigkeit in den Datenlogger eingedrungen ist die Batterie des Datenloggers in Ordnung ist
	Stellen Sie die Direktverbindung erneut wieder her (Menüpunkt Modul/Verbinden und starten sie erneut das Auslesen der Messdaten
Nicht genügend Speicher- platz	Sichern Sie alle Daten. Löschen oder besser Formatieren der Karte.
Konnte MMC-Datei nicht erzeugen	Allgemeine Fehlermeldung bei /Schreib-/Leseproblemen auf der Karte Eventuell falsches Dateisystem oder Karte nicht lesbar.
Datenlogger meldet: "Karte ungültig"	Datenspeicherung nicht möglich. Karte entnehmen, erneut einstecken, gegebenenfalls neu formatieren.
"*" neben Kanalanzeige, kein Messwert	Prüfen Sie, ob entsprechender Sensor angemeldet ist und wiederholen Sie in diesem Fall die Abfrage durch langes Drücken von Esc.
"-" neben Kanalanzeige, angeschlossener Sensor nicht erkannt	Prüfen Sie, ob der Sensor abgemeldet wurde. Ist dies nicht der Fall, so prüfen Sie, ob ein zweiter Sensor mit derselben Adresse angeschlossen ist, und melden Sie die Sen- soren sukzessive auf verschiedenen Kanälen an.
Kurztext in Statusanzeige nicht lesbar	Bitte kürzen Sie den Kurztext.
Drucksensor zeigt Wert ungleich Null im drucklo- sen Zustand an	Bei eingeschalteter Messung entsprechenden Kanal auf Null setzen (siehe Abschnitt 4.2 Sensoren Null setzen)





Paul Wegener GmbH Marienstraße 24 D-06493 Ballenstedt Tel.: +49 (0) 39483 96 300 Fax: +49 (0) 39483 96 400 Internet: www.paul-wegener.de e-mail: info@paul-wegener.de